

## KL-0101-60

Sprenzsteckschlüssel-Satz, 1/2"



### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 - Donaueschingen  
Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90  
✉ info.gam@gedore.com



[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)



10/2024

KL-0101-60\_\_DE240910.indd

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### KL-0101-60 - Spreizsteckschlüssel-Satz, 1/2"

Passend für Klemmbohrungen an Federbeinen bzw. Radlagergehäusen sowie Traggelenkaufnahmen. Verbaut z.B. bei VW, Audi, Seat, Cupra, Skoda, BMW, Citroen, Ford, Renault, Peugeot, Honda, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota und vielen weiteren.

- 3-teiliges Set mit 2-kant Sonderprofilen.
- Zum schnellen und einfachen Spreizen von Klemmbohrungen.
- Spreizvorgang durch Einsetzen und Verdrehen des Steckschlüssels.
- Erleichtert die De- und Montage von Federbeinen und Traggelenken erheblich.
- Ähnlich zu verwenden wie OEM Nr. VW 3424, T20040; BMW 312200.
- Professionelle Alternative: Spreizwerkzeug - **KL-0104-21 KB**.



### Lieferumfang/ Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-0101-6001	Spreizeinsatz 5x7 mm, 1/2"	1
B	KL-0101-6002	Spreizeinsatz 5,5x8,2 mm, 1/2"	1
C	KL-0101-6003	Spreizeinsatz 5,5x11 mm, 1/2"	1

### Technische Daten

Profil: ..... oval  
 Antrieb: ..... 1/2"  
 Gewicht: ..... 250 g

## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!