

KL-0029-20 K

AUS-/EINBAUHILFE FÜR MCPHERSON FEDERBEINE (VW-AUDI)

Passend für McPherson Federbeine speziell bei VW, Audi, Seat und Škoda Fahrzeugen auf MQB, NSF, PQ25 oder PQ35 Plattform.

- Schneller Aus- und Einbau des Federbeins durch Vorspannen bzw. Verringerung der Gesamtlänge
- Unabhängig von Federform oder -steigung einsetzbar
- Kein direkter Eingriff in die Feder
- Kein Lösen von Achsteilen erforderlich
- Keine Achsvermessung notwendig
- Sehr hohe Zeit- und Kostenersparnis bei maximaler Anwendersicherheit
- Durch zusätzliche Ergänzungssätze auch passend für viele weitere Fahrzeuge



Lieferumfang

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
KL-0029-200	Aus- und Einbauhilfe für McPherson Federbeine	1
KL-0029-111	Auflageplatte mit Bolzen VW-Audi, Gr. 1	1
KL-0029-120 A	Ergänzungssatz VW-Audi, Gr. 2	1
KL-0029-130 A	Ergänzungssatz VW-Audi, Gr. 3	1
KL-0029-1090-1 A	Schaumstoffeinlage	1
KL-0029-2090	Kunststoffkoffer	1

Code	No.	Arbeitsweg	Spannweite (min.)	Spannweite (max.)	max. Belastung	Antrieb (6-kant)
3477843	KL-0029-20 K	160 mm	250 mm	410 mm	17.500 N	27 mm