



KL-1280-7047

Steckschlüssel 8-kant für Turbo-Auslassgehäuse

Produktinformation (Original) **DE**
! Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 gedore.com

Version 10/2022

1280-7047_DE221001.indd

Produktbeschreibung

KL-1280-7047 - Steckschlüssel 8-kant für Turbo-Auslassgehäuse

Passend für 8-kant Sonderprofilschrauben bei Renault, Fiat, Mercedes-Benz, Nissan und Opel 1.6 (R9M) Diesel Motoren. Eingebaut z.B. bei Renault Megane III, Talisman, Scenic III, Espace V, Grand Scenic, Trafic III; Fiat Talento; Mercedes-Benz C180 (205), C200 (205), Vito (447); Nissan Qashqai (J10/J11), X-Trail (T32), NV300; OPEL Vivaro-B etc.

Auch passend für 8-kant Sonderprofilschrauben an der Motorhaube bei Renault Master, Traffic; Nissan Primastar Turbo; Opel Movano etc.

Erforderlich zum Lösen und Festdrehen von 8-kant Sonderprofilschrauben am Ladeluftrohr (Auslassgehäuse) nach dem Turbolader* oder an der Motorhaube. *Nicht erforderlich bei Bi-Turbo Motoren!

DE



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
-	KL-1280-7047	Steckschlüssel 8-kant für Turbo-Auslassgehäuse	1

Technische Daten

Sonderprofil:8-kant

Schlüsselweite: 10 mm

Länge:50 mm

Antrieb: 1/4"



⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ✓ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- ✓ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ✓ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ✓ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!