

RESOLUX[®] 142


LED Leuchten - LED Lights

Version mit einem Schalter und Dimmstufen
Version with one switch and dimming levels



 LED	 120°	5,0W POWER	Gehäuse PC Housing PC	12V	24V
108 lm/W η	600lm Φ_v	Emax 1m 185Lux	3000K 4000K 5700K	LED TYPE 24 x 2835	 EMC Konform zu ECE 10 R05
IP 54	 SWITCH	 Dimmbar Dimmable			



Taster 1 „weisses“ Licht mit
 Auffindbeleuchtung weiss /
 Push-button 1 "white" light
 with location light white




RESOLUX[®] 142

LED Leuchten - LED Lights

Zeichnung / drawing



4 Anschlusskabel / connection cable 0,5mm²
Länge / length : 160mm



RESOLUX[®] 142

LED Leuchten - LED Lights


► Anschlussschema / wiring diagram

TYP: 14224-103-XX



Anschluss mit 4 Einzeladern /
 Connection with 4 single cores

1. rot > Spannungsversorgung (+) / red > power supply (+)
2. schwarz > Masse (-) / black > ground (-)
3. gelb > Türkontakt (+) / yellow > door contact (+)
4. rot > Extern Taster 1 (gegen +) / red > external button 1 (+)



RESOLUX[®] 142

LED Leuchten - LED Lights

Technische Daten / technical specifications	
RESOLUX 14212(24)-103-XX-XX	
Betriebsfrequenz PWM / operating frequency pwm	200Hz
Unterspannung / undervoltage	Reduziert die Stromaufnahme und den Lichtstrom (power and light output reduction)
Schalter / switch	Mechanischer Taster mit Auffindbeleuchtung / (mechanical push-button with location lighting)
Weitere Anschlüsse / additional connections	Unabhängige Schaltung über Türkontakt (+) / Independent switching via door contact (+) Externe Ansteuerung Taster 1 gegen (+) / External control button 1 against (+)
Nennspannung / rated voltage	12V DC; 24V DC
zulässiger Spannungsbereich / voltage range	12V DC (10,8V - 16,0V DC); 24VDC (21,0 - 29,0V DC)
Leistung bei 100% weiss Licht / power 100% white light	ca. 5,0 Watt
Stromaufnahme 100% weiss / power consumption 100% white	12V DC: 400mA; 24V DC: 200mA
Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand / dormant power consumption	ca. 7,0mA
Temperaturbereich / operating temperature	-20°C bis +60°C
Abstrahlwinkel / beam angle	120°
Beleuchtungsstärke / light output	ca. 185lx (1m)
Lm/W brutto je LED / lm/w gross per LED	108
Lm Brutto bei Unenn / gross lumen at rated voltage	600
Abmessungen / dimension	Länge(length) 168mm; Breite(width) 88,0mm; Höhe(height)9,1mm
Gewicht / weight	110g
Ausstattung / configuration	Anschluss über 0,5mm ² Aderleitung; Länge 160mm (connection via 0,5mm ² wire cable)
	Verlustarmer Verpolungsschutz (low-loss polarity reversal protection)
	Sehr konstante Lichtmenge von der Nennspannung bis zur Maximalspannung (constant light output at complete voltage range)
	ESD Schutz (ESD protection)
EMC	Konform zu ECE-10R05 / (compliant with ECE-10R05)
Farbtemperatur / light colour	3000K (+/-300K) (warmweiss/warm white); 4000K (+/-300K) (weiss/white); 5700K (+/-300K) (kaltweis/cold white)
Farbwiedergabeindex / Colour Rendering Index	CRI > 80
IP Einstufung / IP classification	Leuchte erfüllt Anforderung IP 54 / (luminaire fulfils requirement IP 54)
Anwendungen / applications	Geeignet bei beliebigen Schalthäufigkeiten und Einschaltzeiten (suitable for high switching frequency rates as well as long operation times)
LED Lebensdauer/ LED lifetime	min. 20.000h bei Einhaltung der technisch geforderten Daten (min. 20.000h in compliance with the technical data required)

RESOLUX[®] 142

LED Leuchten - LED Lights

Funktionsbeschreibung / functional description:

Taster 1 Leuchte Licht weiss:

Leuchte war eingeschaltet (Egal welche Dimmstufe) >> Bei erneuter Bestromung bleibt die Leuchte aus.

Dimmstufen / Schaltung >> Durch kurzes Drücken wird die Leuchte ein- und abgeschaltet. Durch langes Drücken gelangt man in den Dimm-Modus. Hier durchläuft man dann alle Dimmstufen von Moonlight bis max. Leistung. Bei der gewünschten Dimmstufe stoppt man.

Tastenbeleuchtung / Auffindbeleuchtung

Solang ein + Ubatt anliegt ist die Beleuchtung an.

Weitere technische Vorgaben/Abwägung Möglichkeiten:

- 2 Ausführungen für jeweils Betriebsspannung 12V DC und 24V DC
- Schutzklasse IP 54
- Ruhestrom ca. 7mA
- Typengenehmigung e1
- Hauptlicht weiss 5700K, 4000K oder 3000K
- Es gelten unsere allgemeinen Betriebs- und Montagehinweise im Anhang

Push-button 1 light white:

The luminaire was switched on (regardless of the dimming level) >> When the power is switched on again, the luminaire remains off.

Dimming levels / switching >> Press briefly to switch the luminaire on and off. Press and hold to enter the dimming mode. Here you can go through all the dimming levels from moonlight to max. power. When you reach the desired level stop pressing.

Button illumination / location lighting

As long as + Ubatt is present, the lighting is on.

Further technical specifications/consideration possibilities

- 2 versions for operating voltage 12V DC and 24V DC are available
- Protection class IP 54
- Dormant current approx. 7mA
- Type approval e1
- Main light white 5700K, 4000K or 3000K
- Our general operating and installation instructions in the appendix apply.

Allgemeine Betriebs- und Montagehinweise Stengel Fahrzeugleuchten



WARNUNG



Bitte beachten Sie Folgendes bei der Montage und dem Betrieb unserer Leuchten:

Verwenden Sie die Leuchten nur für Ihren Einsatzzweck. Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung unsererseits aus.

Umbauten und Veränderungen an der Leuchte, die den Betrieb beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Die Leuchten dürfen nur in unbeschädigten und sauberem Zustand betrieben werden.

Bei Montage und Betrieb ist folgendes zu beachten:

- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- Die Sicherheitshinweise dieser Betriebs- und Montageanleitung
- Die Informationen auf den Typ- und Datenschildern

MONTAGE

Die Montage unserer Leuchten sollte mit den mitgelieferten Schrauben erfolgen. Sind die Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten, müssen die Leuchten mit geeigneten Schrauben montiert werden. Die Leuchten mit PC (Polycarbonat) Gehäuse dürfen nur mit Flachkopfschrauben montiert werden. Senkkopfschrauben können das Gehäuse beschädigen und somit die Funktion und Dichtigkeit der Leuchte beeinflussen.

Der Untergrund, auf dem die Leuchte montiert wird, darf im Montagebereich nicht über- oder unterwölben. Die Leuchte muss gerade aufliegen und darf nicht unter Spannung montiert werden. Ein unter Spannung montiertes Leuchtengehäuse wird langfristig zerstört, da im Kunststoff Risse entstehen. Dies beeinflusst Funktion und Dichtigkeit und kann zur Zerstörung der Leuchte führen.

Wenn die Leuchte mit elektrischen oder pneumatischen Schraubgeräten montiert wird, ist darauf zu achten, dass die Eindrehgeschwindigkeit bei max. 250 U/min liegt. Bei einer zu hohen Eindrehgeschwindigkeit kann durch die entstehende Friktionswärme das Gehäuse schmelzen. Bei dem Eindrehen ist darauf zu achten, dass nach dem Kontakt mit der Auflage die Befestigungsschrauben nur handfest (ca. 1,2Nm) angezogen werden. Ein zu festes Anziehen der Schrauben führt zu Spannungsrissen im Gehäuse.

Elektrischer Anschluss



WARNUNG



Arbeiten am elektrischen Bordnetz dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung oder falschem Einbau kann es zu Kurzschlüssen kommen, die sowohl den Monteur verletzen, als auch zu schweren Schäden z.B. Kabelbrand am Fahrzeug führen können.

Unsere Leuchten müssen immer mit einer externen Vorsicherung betrieben werden. Bitte achten Sie auf die Angaben. Sie finden die Daten auf dem jeweiligen Typenschild der Leuchte.

Unsere Leuchten sind für den Betrieb an Gleichspannung konzipiert. Bitte beachten Sie die entsprechenden Spannungsbereiche (12V DC/24V DC oder Multivoltage 10-30V DC) für die die Leuchten ausgelegt sind. Der Betrieb an Wechselspannung führt zur Zerstörung der Elektronik. Ebenfalls ist auf die Qualität des Gleichstrom-Bordnetzes zu achten. Eine überlagerte Sinus- oder Rechteckspannung wird langfristig zur Zerstörung der Elektronik führen.

Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass der angeschlossenen Leistung entsprechende Leitungsquerschnitte verlegt werden. Ein zu geringer Leitungsquerschnitt führt zu Spannungsabfällen und kann den Betrieb unserer Leuchten gefährden. Trotz eingebauter Schutzmaßnahmen können die Leuchten auf Dauer Schaden nehmen. Es ist auf geeignete Leitungsabsicherung zu achten.

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Achten Sie bitte auf die jeweils von uns vorgeschriebenen Spannungs- und Temperaturbereiche.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, fordern Sie bitte das entsprechende technische Datenblatt zu Ihrer Leuchte bei uns an.

Gehäusematerial / Beständigkeit

Unsere Leuchtengehäuse und Prismenabdeckgläser sind aus Polycarbonat. Bitte prüfen Sie, mit welchen Mitteln die Leuchten oder die Fahrzeuge gereinigt werden. Es können sehr schnell Schäden an den Leuchten entstehen, wenn die Polycarbonat Gehäuse mit unverträglichen Stoffen in Berührung kommen. Es kann im schlimmsten Fall zu Korrosionsspannungsrissen und somit zu Undichtigkeiten der Leuchtengehäuse kommen.

General Operating and Installation Instructions Stengel Automotive Lights



ATTENTION



Please note the following when installing and operating our lights:

Use lights only for their intended application. Inaccurate or improper use or non-compliance with the instructions in this manual rule out a warranty on our part.

Changes to the light which affect the operations are not permitted. The light should only be operated in a clean and undamaged condition.

The following should be noted during installation and operation:

- The acknowledged rule of technology
- The safety instruction of this operation and installation manual
- The information on the identification plates

INSTALLATION

Installation should be made with the screws delivered. If screws are not included, suitable screws have to be used. Lights with PC (Polycarbonate) housing can only be mounted with pan head screws. Countersunk screws can damage the housing and therefore influence the function and leak tightness.

The mounting surface should not be arched. The light should be mounted straight and not under tension. A housing mounted under tension will be damaged long-term, cracks in the plastic will appear. This again has negative influences on function and leak tightness of the light.

Should electric or pneumatic screw drivers be used please make sure that 250 U/min are not exceeded. If the rotational speed is too high, the occurring frictional heat can melt the housing. When screwing in the screws, make sure that the screws only be hand-tightened (ca. 1,2NM). Overtightened screws may cause stress cracks in the housing.

Electrical connection



ATTENTION



Work on the electrical power supply should only be performed by a specialist. Improper handling or installation can cause short circuits which can injure the assembler as well as seriously damage the vehicle e.g. cable fire.

Our lights must always be operated with an external pre-fuse. Please pay attention to the technical details which you can find on the identification plate of the light.

Please follow the operating voltage (12V DC, 24V DC or multivoltage 10-30V DC) of the lights. Alternating current (AC) voltage will damage the electronic board. The quality of the direct current power supply is important. A superimposed sine or square wave voltage will damage the electronic board.

Make sure that the wire cross section matches the connected power. Too small wire cross section causes drop and can damage the lights despite built-in safeguards.

If in doubt please ask for the data sheet.

Housing material / durability

Our light housings and covers are made of PC (Polycarbonate). Please check which detergent is used to clean the lights and the vehicles. If incompatible materials are used, damages up to stress corrosion cracks and problems with leak may occur.